

# MANGO

## テザリング設定ガイド

テザリングを行う場合は  
下記の手順に従って設定を行ってください。

### 1 iPhoneとMANGOをつなぐ

#### ①iPhoneとMANGOのUSBポートをつなぐ



#### ②以下の画面がiPhoneで表示された場合には「信頼」をタップ



#### ③iPhoneで、設定>インターネット共有 ほかの人の接続を許可をONにしてiPhone側のインターネット共有をONにする



## 2 MANGOの設定

### ①MANGOのWi-Fiにつなぎ、「192.168.8.1」にアクセスする

GlocalRouter

### ログイン

ユーザー名とパスワードを入力してください。

ユーザー名

パスワード

[ログイン](#) [リセット](#)

※初回アクセス時はパスワードは設定されていないので空欄のまま「ログイン」

### ②ネットワーク>インターフェースを選択

GlocalRouter ステータス ▾ システム ▾ VPN ▾ サービス ▾ ネットワーク ▾ ログアウト

### ステータス

#### システム

ホスト名	GlocalRouter
モデル	GL-MT300N-V2
アーキテクチャ	MediaTek MT7628AN ve
ファームウェアバージョン	GlocalRouter 19.07.7 0027 / LuCI openwrt-19.07 branch git-21.044.30835-34e0d65

- インターフェース
- 無線
- スイッチ
- DHCPおよびDNS
- ホスト名
- 静的ルート
- ファイアウォール
- 診断

### ③左下の「インターフェースを新規作成」を選択

GlocalRouter ステータス ▾ システム ▾ VPN ▾ サービス ▾ ネットワーク ▾ ログアウト 更新中

[インターフェース](#) [グローバルネットワークオプション](#)

### インターフェース

<b>LAN</b> br-lan	プロトコル: 静的アドレス 稼働時間: 0h 13m 29s MAC: 94:83:C4:28:5D:58 RX: 2.60 MB (6416 パケット) TX: 2.59 MB (6333 パケット) IPv4: 192.168.8.1/24 IPv6: fd53:1674:33fa::1/60	<a href="#">再起動</a> <a href="#">停止</a> <a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
<b>WAN</b> eth0.2	プロトコル: DHCPクライアント 稼働時間: 0h 13m 26s MAC: 94:83:C4:17:07:97 RX: 1.71 MB (6447 パケット) TX: 2.52 MB (5639 パケット) IPv4: 192.168.11.90/24	<a href="#">再起動</a> <a href="#">停止</a> <a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
<b>WAN6</b> eth0.2	プロトコル: DHCPv6クライアント 稼働時間: 0h 13m 13s MAC: 94:83:C4:17:07:97 RX: 1.71 MB (6447 パケット) TX: 2.52 MB (5639 パケット) IPv6: 2400:4050:2dc1:7f00:9683:c4ff:fe17:797/64	<a href="#">再起動</a> <a href="#">停止</a> <a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>

[インターフェースを新規作成...](#)

[保存&適用](#) [保存](#) [リセット](#)

④各項目を以下の通りに設定して、右下の「インタフェースを作成」を選択

インターフェースを新規作成...

名前

プロトコル

ブリッジインターフェース   
指定したインターフェースでブリッジを作成します

インターフェース

名前:任意で設定(ここでは分かりやすいように“iPhone”と設定します)  
プロトコル:DHCPクライアント  
インターフェース:イーサネットスイッチ“eth0”

⑤「ファイアウォール設定」の「ファイアウォールゾーンの作成または割り当て」を「wan」に設定し、「保存」を選択

インターフェース » IPHONE

一般設定 詳細設定 デバイス設定 **ファイアウォール設定**

ファイアウォールゾーンの作成または割り当て

未設定  
未設定  
lan lan: wan6:  
**wan wan: wan6:**  
--カスタム--

インターフェース » IPHONE

一般設定 詳細設定 デバイス設定 **ファイアウォール設定**

ファイアウォールゾーンの作成または割り当て

wan wan: wan6:

このインターフェースに割り当てられたゾーンを削除します。カスタムインターフェースを追加します。

※wan(赤い背景の方)を選択し「wan」「wan6」どちらも選択します。

⑥以下のようにインタフェースが追加されるので、右下の「保存&適用」を選択

IPHONE

eth0

プロトコル: DHCPクライアント  
インターフェースに3個の保留中の変更があります

インターフェースを新規作成...

※「保存&適用」を必ず押さないとテザリングの設定が完了しませんのでご注意ください。

⑦テザリングの設定完了