< Glocal Router MANGO 接続手順>

下記の手順に沿って接続の設定をお願いいたします。

対象モデム:<u>GR-MT300N-V2</u>



<u>Glocal Router MANGOの接続方法</u>

<u>1.電源を入れます</u>



①5V/1Aのパワーアダプターを利用する
 ことを確認してください。

 ①「①」をしなければ、故障になる恐れが あります。

③Micro USBパワーケーブルをルーターの パワーポートに差し込みます。

<u>2.接続</u>

この手順では、デバイスをローカルエリアネットワーク(LAN)に接続するだけです。 インターネットにアクセスすることはありません。 続けて、以下の2-1,2-2の手順を操作した後、web管理パネルから各種設定をしてください。

<u>2-1.LANで接続</u>



①イーサネットケーブルでデバイスを接続します。



<印刷例左図参照> •GR-MT300N-V2-XXX

①MANGOの底面に記載されている <u>SSID</u>と<u>key</u>で接続します。 (左図参照)

<u>3.web管理パネルにアクセス</u>

 C ▲ 集雑れたいない運営 192.1688.8.1/cg-bin/luc/ ColocalRouter ログイン ユーザー名とパスワードを入力してください、 ユーザー名 woot 	①webブラウザ (Firefox,Chromeが推奨)を開いて、 <u>http://192.168.8.1</u> にアクセスし ます。
Powered by LuCl openwer.19.07 branch (gl-21.044.30835-34e0d05) / GlocalRouter 19.07.7 002 r11508-oFad851c72	②ユーザー名:root パスワード:<u>空欄</u> で ログインします。
	 ※注意 初回ログイン時には、 パスワードは未設定です。 ※ログインパスワードは「システム」の 「管理」から設定をすることができます。

4.設定完了画面(管理者パネル)

< → ♂ ▲	保護されていない遺信 192.168.8.1/cgi-bin/luci/		\$
	GlocalRouter ステータス * システム・	• VPN • サービス • ネットワーク • ログアウト	
	ステータス システム		
	ホスト名	GlocalRouter	
	モデル	GL-MT300N-V2	
	アーキテクチャ	MediaTek MT7628AN ver:1 eco:2	
	ファームウェアバージョン	GlocalRouter 19.07.7 002 / LuCl openwrt-19.07 branch git-21.044.30835-34e0d65	
	カーネルバージョン	4.14.221	
	時刻		
	移動時間		
	システム平均負荷		
	メモリ		
	利用可能な合計	70.78 MB / 121.04 MB (58%)	
	使用中	37.79 MB / 121.64 MB (31%)	

①以上のセットが完了後、左図のよう なルーターの管理者パネルに入ります。

②ルーターの状況を確認したり、 設定を変更することができます。